

Panasonic

Telefon s odpovídacím
systémem a faxem

KX-F96

KX-F90

KX-F90B

MODEL

NÁVOD K OBSLUZE



Prosím, před použitím si přečtěte návod.

Základní instrukce

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili telefon s odpovídacím zařízením a faxem Panasonic.

Před použitím přístroje si, prosím, přečtěte tento NÁVOD K POUŽITÍ.

Budete pak moci přístroj snadněji instalovat, nastavit a správně provozovat.

Přístroj v sobě kombinuje funkce faxu, odpovídacího systému a telefonu takže můžete vysílat a přijímat jak hlasové zprávy, tak dokumenty na jediné telefonní lince.

VAROVÁNÍ:

NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI JINÉMU DRUHU VLHKOSTI.

PŘEDEJDETE TAK NEBEZPEČÍ POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Ú V O D

Vícefunkční systém používající jednu telefonní linku

Základní údaje:

- stolní provedení
- kombinace faxu, odpovídacího zařízení a integrovaného telefonu
- použití jediné telefonní linky
- automatické přepínání faxu a telefonu
- čisté kopie
- automatické odřezávání papíru

FAX:

- kompatibilita s CCITT G3
- doba přenosu : přibližně 17 sekund na stránku
- automatický podavač dokumentů až pro 10 stránek současně
- přenos na jediné stisknutí tlačítka s automatickým vytvořením čísla
- 16 úrovní šedi
- vynikající kvalita obrazu
- výzva k vysílání zpráv
- komunikace v síti
- odesílá/přijímá stránky 216x600 mm (8 1/2" x 23 5/8") podle CCITT G3
- automatické snižování přenosové rychlosti (9600/7200/4800/2400 bit/sec)
- automatické opakování naposledy volaného čísla

* Doba přenosu textu se vztahuje na použití testovací stránky CCITT č.1 a přenos mezi shodnými přístroji maximální přenosovou rychlostí. Při konkrétním použití se doba přenosu mění.

Telefonní odpovídací zařízení - záznamník hovorů (TAD)

- AUTO-LOGIC (operace jedním tlačítkem):
- Přístroj automaticky přehrává všechny zaznamenané vzkazy a zastaví za posledním z nich. Pak se stiskem tlačítka připraví na odpověď příštím hovoru.
- nahrává oba účastníky telefonního hovoru
- uložení odesílaného vzkazu (OGM) na čip
- dálkové ovládání z tlačítkového telefonu s tónovou volbou

Telefonní systém (TEL)

- hlasitý odposlech volání se zavěšeným sluchátkem
- volba volaného čísla jedním tlačítkem a zkrácená volba
- automatické opakování naposledy volaného čísla
- možnost pulsní nebo tónové volby

Rozhovor s jiným účastníkem a následné odeslání/přijem dokumentu

Díky automatickému přepínání telefon/fax můžete přepínat funkci telefonu a faxu během jednoho volání. To znamená, že můžete vyslat nebo přijmout dokument, i když do telefonu hovoříte; potřebujete pouze stisknout tlačítko START/COPY. Poté může být vyslání nebo přijetí dokumentu provedeno automaticky.

Tři typy přijímacího režimu

Režim TAD/FAX:

Chcete-li používat přístroj jako záznamník s odpovídacím zařízením a fax, zvolte tento režim. Je-li přijímán hovor ve Vaší nepřítomnosti, přístroj podle volby volajícího automaticky nahraje zvukový záznam vzkazu a/nebo přijme dokument. V tomto režimu můžete také hovořit s jiným účastníkem a odeslat nebo přijmout dokument ručně.

Přístroj automaticky rozliší zvuk hovoru a volání faxu.

- Jestliže přístroj rozpozná v průběhu odesílaného vzkazu (OGM) tón faxu, přepne automaticky do režimu faxu.
- Jestliže volající stiskne tlačítko s hvězdičkou (*) v průběhu OGM nebo v průběhu nahrávání vzkazu (ICM), přepne přístroj automaticky do režimu faxu.
- Je-li slyšet hlas volajícího do 5 sekund po skončení odesílaného vzkazu, přístroj pracuje jako záznamník.

Režim FAX:

Tento režim zvolte tehdy, pokud chcete přístroj používat pouze jako fax.

Zavolá-li Vám někdo v době, kdy máte nastaven režim FAX, uslyší pouze zvuk faxu a nemůže s Vámi hovořit. Informujte prosím ty, kteří Vám volají, že toto je pouze telefonní číslo faxu.

I když je přístroj v režimu FAX, můžete jeho telefon používat i pro normální telefonní hovory.

Režim TEL (telefon):

Přejete-li si používat přístroj jako standardní telefon, zvolte tento režim. Chcete-li přijmout fax přicházející v průběhu telefonního hovoru, stiskněte tlačítko START/COPY.

Obsah

Úvod	2
Instalace a počáteční nastavení zařízení	
Příslušenství	1-1
Instalace zapojení	1-2
Umístění ovládacích prvků	1-3
Tlačítka a indikátory	1-5
Bezpečnostní opatření	1-7
Instalace mikrokazety	1-8
Instalace záznamového papíru	1-9
Instalace podavače dokumentů a podložky přijímaných dokumentů	1-11
Nastavení selektoru	1-13
Zapnutí síťového vypínače	1-14
Nahrání odesílaného vzkazu (OGM)	1-15
Prověření Vašeho vzkazu	1-16
Doporučený vzkaz	1-16
Záložní nahrání vzkazu	1-16
Nové nahrání vzkazu	1-16
Uživatelsky programovatelné funkce	1-17
Programování	1-18
Nastavení systémových hodin (nastavení datumu)	1-19
Programování identifikátorů - Vaší značky a telefonního čísla faxu	1-21
Programování Vaší značky	1-22
Tabulka kódů znaků	1-23
Programování Vašeho telefonního čísla	1-24
Programování telefonních čísel pro automatickou volbu	1-25
Zápis karty adresáře	1-25
Programování telefonních čísel pro jednotlačítkovou volbu	1-26
Programování telefonních čísel pro rychlou volbu	1-27
Programování tajných telefonních čísel	1-28
Vymazání telefonního čísla	1-29
Základní instrukce	
Fax	
Před přenosem dokumentů	2-1
Přijatelné dokumenty	2-1
Rozlišení a kontrast	2-2
Ruční přenos	2-3
Přenos dokumentů v průběhu hovoru	2-3
Přenos dokumentů	2-4
Přerušování přenosu	2-4
Přidání dalších stránek	2-4

Automatický přenos	2-5
Přenos dokumentu s automatickou volbou účastníka	2-5
Přenos dokumentu s použitím tlačítka REDIAL	2-6
Přijetí dokumentů a/nebo hovoru	2-7
Ruční přijetí dokumentu (přijetí dokumentu v průběhu hovoru)	2-7
Automatické přijetí dokumentu	2-7
Přenos dokumentu na Váš přístroj	2-9
Zanechání vzkazu a přenos dokumentů v rámci jednoho spojení	2-9
Přenos dokumentů s ručním ovládním	2-10
Hlasový kontakt	2-11
Inicializace hlasového kontaktu	2-11
Přijetí výzvy k hlasovému kontaktu	2-11
Kopírování dokumentů	2-12
Přerušování kopírování	2-12
Odpovídací zařízení	
Ovládním přístroje jako odpovídacího zařízení	2-13
Nastavení přijímání zpráv a dokumentů	2-14
Přehrávání zaznamenaných zpráv	2-14
Nahrávání zpráv za zprávy určené k uchování	2-15
Odposlech přicházejících hovorů	2-15
Nahrání poznámky do paměti	2-16
Nahrávání oboustranného hovoru	2-17
Telefon	
Volání a přijímání hovorů	2-18
Volání	2-18
Opakované volání (opakování pokusu o spojení)	2-18
Volání pomocí automatické volby čísla	2-19
Přijímání hovorů	2-19

Další instrukce

Fax

Časový spínač automatického příjmu	3-1
Výzva k vysílání dokumentu	3-3
Nastavení hesla pro výzvu	3-3
Příprava na výzvu z druhého přístroje	3-4
Výzva druhému přístroji	3-5
Komunikace v síti	3-6
Naprogramování síťového kódu	3-7
Aktivace kontroly kódu TX	3-8
Aktivace kontroly kódu RX	3-9
Odpovídací zařízení	
Volání s privátním zvoněním	3-10
Programování identifikátoru privátního zvonění	3-10
Volání s privátním zvoněním	3-11
Ovládním přístroje jako odpovídacího zařízení ze vzdáleného přístroje	3-12
Záznam počtu vzkazů - úspora poplatků	3-12
Přehled funkcí dálkového ovládním	3-12
Programování identifikačního čísla pro dálkové ovládním	3-13

Přehrání záznamů	3-14
Přehrání nově zaznamenaných záznamů (přehrání paměti)	3-14
Přeskok vzad a vpřed	3-15
Záznam značkovací zprávy	3-15
Znovunastavení pásky pro další zprávy	3-16
Odposlech místnosti	3-16
Nové nahrání odeslaného vzkazu	3-17
Přeskok odesílaného vzkazu pro záznam zprávy	3-17

Telefon

Ostatní vlastnosti	3-18
Tlačítko TONE (dočasné volání v tónovém režimu)	3-18
Tlačítko FLASH	3-18
Kombinace volání	3-18
Tlačítko PAUSE	3-19

Tisk přehledů a seznamů

Přehled aktivity (žurnál)	4-1
Nastavení automatického tisku žurnálu	4-2
Tisk žurnálu	4-3
Zpráva o individuálním přenosu (TX REPORT)	4-4
Nastavení TX REPORTu	4-4
Seznam uložených telefonních čísel	4-5
Tisk seznamu telefonních čísel	4-5
Seznam chybových kódů	4-6
Seznam kódů znaků	4-7

Programovatelné funkce systému

Funkce programovatelné uživatelem	5-1
Značka v záhlaví faxu	5-1
Rychlost faxu při vysílání	5-1
Rychlost faxu při přijímání	5-2
Detekce tónu	5-2
Doba záznamu zprávy	5-3
Režim řízení hovoru účastníkem	5-3
Délka vyzvánění v režimu TAD/FAX	5-4
Délka vyzvánění v režimu FAX	5-4
Nastavení implicitních hodnot funkcí programovatelných uživatelem	5-5
Tisk seznamu nastavených hodnot systému	5-6
Servisní funkce	5-7
Tisk seznamu servisních dat	5-7
Programování servisních funkcí	5-7

Odstraňování poruch a údržba

Kód chyby	6-1
Návod pro odstraňování poruch	6-2
Údržba	6-5
Technické parametry	6-7